


Сборочный чертеж

Арт. 201.66 Стол с 3 ящиками (метабоксы)
(600x530x820)



Наименование деталей

1. Боковина левая	703x509	1 шт.	6. Стенка ящика	537x71	1 шт.
2. Боковина правая	703x509	1 шт.	7. Стенка ящика	537x159	2 шт.
3. Основание	600x510	1 шт.	8. Стенка ДВПО	714x295	2 шт.
4. Планка	568x90	2 шт.	9. Фасад ящика МДФ	596x181	1 шт.
5. Дно ящика	537x498	3 шт.	10. Фасад ящика МДФ	596x262	2 шт.

Необходимый инструмент



Установите на шуруповерте минимальные обороты!

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

Фурнитура в комплекте




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7






Рис. 8

Схема сборки среднего и нижнего ящиков



Внимание!

Рейлинг для метабоксов «и» устанавливать в отверстие в сложенном положении. После установки разложить.

Рис. 9







Рис. 10

Инструкция по регулировке выдвижного мебельного ящика.



Регулировка фасада вправо и влево производится при помощи овальных отверстий в креплении к фасаду.



При необходимости отрегулировать фасад по высоте, воспользуйтесь овальными отверстиями на направляющих.

Рис. 11