


# Сборочный чертеж

Арт. 232.07


## Тумба прикроватная (500x430x490)



### Наименование деталей







1. Боковина левая 483x424	1 шт.	7. Стенка ящика 408x158	2 шт.
2. Боковина правая 483x424	1 шт.	8. Дно ящика ДВПО 438x354	2 шт.
3. Основание 466x403	1 шт.	9. Стенка накладная ДВПО 494x349	1 шт.
4. Ригель 466x128	1 шт.	10. Крышка МДФ 466x386	1 шт.
5. Боковина ящика прав. 350x158	2 шт.	11. Фасад ящика МДФ 462x228	2 шт.
6. Боковина ящика лев. 350x158	2 шт.		

### Необходимый инструмент



Телефон горячей линии  
8-800-600-20-83

## Фурнитура в комплекте

	а		б		в		г		д		е		ж
Евровинт 50 штук	9 шт.	Эксцентрик 16	20 шт.	Дюбель 30 мм	20 шт.	Шуруп 3,5x15	16 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	36 шт.	Ручка Р309	2 шт.	Опора меб. пласт	4 шт.
	з		и		к		л		м		н		
Шкант дерев 8x30	4 шт	Ключ- шестигран- ник	1 шт.	Загл к ев. винту	9 шт.	Направл. полновыкат. 350 (H35)	2 комп	Заглушка эксцентрика	20 шт.	Шайба 12x4 пл	4 шт.		

Установите на шуруповерте минимальные обороты!




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7




Рис. 8




Рис. 9




Рис.10




Рис.11




Рис.12




Рис.13




Рис.14





Рис.15



При установке ящиков убедитесь, что направляющая «л2» установлена в сепаратор с шариками направляющей «л1».

Рис.16




Рис.17