


# Сборочный чертеж для модулей:

Арт. 201(202).03 Шкаф лев/прав (400x320x800)

Арт. 201(202).07 Шкаф лев/прав (300x320x800)

Арт. 201(202).22 Шкаф лев/прав (450x320x800)




## Наименование деталей

№	Наименование деталей	Модуль 201 (202) .03	Модуль 201 (202) .07	Модуль 201 (202) .22	Кол-во деталей
1.	Боковина	804x305	804x305	804x305	2 шт.
2.	Полка стационарная	368x303	303x268	418x303	2 шт.
3.	Полка вкладная	366x266	266x266	416x266	2 шт.
4.	Стенка ДВПО	788x386	788x286	788x436	1 шт.
5.	Дверь ун. МДФ	800x397	800x297	800x447	1 шт.

Телефон горячей линии  
8-800-600-20-83

## Необходимый инструмент




Установите на шуруповерте минимальные обороты!

## Фурнитура в комплекте

	<b>а</b>		<b>б</b>		<b>в</b>		<b>г</b>		<b>д</b>		<b>е</b>		<b>ж</b>
Демпфер	2 шт.	Евровинт 50 шестигр	8 шт.	Загл. к ев.винту	8 шт.	Загл. самокл. д14	7 шт.	Загл. самокл. д14	53 шт.	Заглушка Scarpi-4 лев	1 шт.	Заглушка Scarpi-4 прав	1 шт.
	<b>з</b>		<b>и</b>		<b>к</b>		<b>л</b>		<b>м</b>		<b>н</b>		<b>о</b>
Крепеж полоса	2 шт.	Стяжка 30 мм	3 компл.	Навес Scarpi-4 лев	1 компл	Навес Scarpi-4 прав	1 компл	П/д "Дупло"	8 шт.	Петля накл. с доводчиком	2 шт.	Ручка Р402	1 шт.
	<b>п</b>		<b>р</b>		<b>с</b>		<b>т</b>		Максимальная полезная нагрузка на модуль до 70 кг.				
Гвоздь 1,6x25	8 шт.	Шуруп 3,5x15	8 шт.	Держатель для гвоздя	1 шт.	Ключ-шестигранник	1 шт.						

### Распаковка и сборка на мягком элементе



Использовать уровень




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7





Рис. 8



Досверлить в детали «5» сверлом d5мм отверстия под ручку по существующим наметкам нас kvозь. Во избежание сколов МДФ и отслоения пленки, под место сверления подложить деревянный бруск.

Рис. 9

Регулировка  
петель








Рис. 10